



Innholdsfortegnelse

Hjemmesentralen	2
Montering.....	2
Knappen på midten av Hjemmesentralen brukes slik:.....	2
Betjeningspanel	3
Montering:.....	3
Lysindikator:	3
Nettverksindikator (Oransje).....	3
For å skru alarmen av og på via betjeningspanelet:.....	3
Bevegelsessensor	4
Montering:.....	4
Røykvarsler	5
Montering.....	5
Magnetsensor.....	6
Montering:.....	7
Sirene.....	8
Sirenens knapp og LED-indikator:	8
Knapp:.....	8
LED-indikator:	8



Hjemmesentralen

Montering

1. Ta produktet ut av esken og fjern braketten som holder ledningene på plass
2. Ikke fjern klistremerket på underside, for dette inneholder viktig informasjon
3. Hjemmesentralen bør plasseres sentralt i huset. Hjemmesentralen operer på samme frekvens som wifi-routeren din. Det vil si at der du har Wifi-dekning i huset ditt, har du mest sannsynlig dekning med Hjemmesentralen også. Plasseres Hjemmesentralen på samme sted som routeren, kan du regne med å ha dekning der du har WiFi.
4. Koble Hjemmesentralen til strøm
5. Koble Hjemmesentralen til ruterens din via den medfølgende nettverkskabelen
6. LED-lysene foran på Hjemmesentralen lyser mens den skrur seg på
7. Etter 4 til 5 minutter er den klar til bruk.
NB: Ved førstegangsinstallasjon vil Hjemmesentralen laste ned siste versjon av softwaren. Denne prosessen tar i underkant av 20 minutter.
8. Logg deg inn på Homely sin app og følg instruksjonene.

Knappen på midten av Hjemmesentralen brukes slik:

1. Ved brannalarm der alle sirener starter, hold knappen inne i seks sekunder. Alle enheter som ikke er trigget av røyk vil da bli stille. Deretter må du gå til sensoren(e) som har detektert røyk for å avstille alarmen
2. Røyksensoren som har blitt trigget vil også bli stille i 4 minutter dersom du trykker én gang på fronten
3. Hjemmesentralen skal gå automatisk i søkemode når du legger til nye enheter
4. Dersom du manuelt må sette Hjemmesentralen i søkemode, kan du gjøre et kort trykk på knappen. LED-lyset på forsiden under +-tegnet vil da starte å blinke



Betjeningspanel



Montering:

1. Installer batterier i betjeningspanelet
2. Åpne Homelys app
3. Følg instruksjonene for installasjon på appen
4. Se på lysindikatorene for å se om installasjonen er vellykket

Lysindikator:

Nettverksindikator (Oransje)

- Ett blink: Betjeningspanel har blitt resatt
- To blink: Betjeningspanel har knyttet seg til et nettverk
- Blinkende og tre pip: Armering feilet

For å skru alarmeren av og på via betjeningspanelet:

Kode og hengelås lukket = alarm på

Kode og hengelås åpen = alarm av

For å resette betjeningspanelet: Press og hold knapp med åpen hengelås på i 10 sekunder

Bevegelsessensor



- Bevegelsessensoren må plasseres innendørs og skrues fast i underlaget med den medfølgende braketten
- Bevegelsessensoren bør plasseres i et hjørne for best mulig deteksjon

Montering:

1. Ta av bakdekselet og sett i de to medfølgende AA-batteriene
2. Løsne braketten og skru den fast, merk følgende:
 - Sensoren må ha fri sikt i rommet
 - Den skal helst stå i et hjørne og se bort fra vinduer med direkte sollys
 - Den skal ikke henge tett opptil gardiner eller andre hindringer
 - Den må henge 4 meter unna ildsteder og ikke over panelovner
3. Plasser sensorens bakre del slik at de ovale skruehullene kommer over sensorens festeanordning
4. Skru fast baksiden av sensoren på festeanordningen
5. Sett på forsiden av sensoren
6. Vær oppmerksom på at sensoren trenger god oversikt over rommet

Røykvarsler



Det er et krav å ha en røykvarsler i hver etasje og det anbefales å montere en i hvert soverom.

Les hvordan du monterer din optiske røykvarsler her.

- I tak monteres røykvarsleren minimum 50 cm fra veggene og 2 meter fra luftekanaler
- På vegg monteres røykvarsleren mellom 30 og 50 cm fra taket.
- Røykvarslerne er seriekoblet slik at alle varsler dersom én trigges

Montering

1. Koble røykvarsleren fra sokkelen ved å vri den mot klokken
2. Dersom du må bore hull i veggen før du skrur fast røykvarsleren, bruk monteringssokkelen til å markere på tak eller vegg hvor du skal plassere den
3. Skru fast sokkelen med de medfølgende skruene
4. Røykvarsleren vil ikke la seg feste hvis det mangler batterier eller de er satt inn feil
5. Fest røykvarsleren ved å vri den med klokken helt til den klikker fast
6. Test alltid røykvarsleren for å være sikker på at den fungerer: Hold knappen inne i 6,5 sekunder for å aktivere den. Trykk en gang til for at den skal stoppe.

Magnetsensor



- Magnetsensoren bør ikke monteres nær elektriske apparater
- Avstanden mellom sensor og magnet bør være 0,2 til 0,5 cm
- Plasseres sensoren på en magnetisk overflate, eksempelvis en metalledør, må avstanden mellom sensor og magnet være 0,1 og 0,3 cm
- På dør og vindu bør sensoren være på dør- eller vinduskarmen for å unngå sterke vibrasjoner på sensoren
- Plasser enhetene på den siden som åpnes, både på dør og vindu. For eksempel ovenfor dørhåndtak eller håndtak for vindu. Dette vil øke sannsynligheten for at sensoren trigges selv om døren eller vinduet står på gløtt
- Påse at pilen som er printet på sensoren star mot magneten
- Hvis kontakten er dårlig mellom enhetene kan det hjelpe å flytte på dem
- Sensor og magnet må stå så parallelt som mulig
- Enheten må installeres innendørs



Montering:

1. Åpne beskyttelsesdekselet
2. Sett i batteriene
3. Lukk beskyttelsesdekselet
4. Magnetsensoren vil begynne søket etter et nettverk. Dette kan ta opptil 15 minutter
5. Åpne Homelys app og velg «Legg til enhet»
6. Mens enheten søker vil et rødt LED-lys blinke
7. Når det røde lyset slutter å blinke har den funnet et nettverk
8. I appen kan du nå legge til enheten, gi den navn og legge inn rutiner og regler

Sirene



1. Sett sirenen i en stikkontakt
2. La sirenen finne nettverket
3. Bruk appen for å legge til sirenen i ditt smarte boligalarmsystem

Sirenens knapp og LED-indikator:

Knapp:

1. For å sende et overvåkelsesignal, trykk én gang
2. For å resette (Factory Reset) sirenen, press og hold knappen i 10 sekunder
3. For å endre volumet på indikatorpipet, press og hold i tre sekunder

LED-indikator:

- Et blink: Sikkerhetssystemet er armert
- To blink: Sikkerhetssystemet er ikke armert
 - Sikkerhetssystemet har koblet seg til et nettverk
- Ett blink hvert 20. minutt: Innendørssirenen har ikke koblet seg til eller mistet kontakten med nettverket
- Kontinuerlig blinking: Sirenen er utløst