



# Home | Motion Detector

User Manual



Brukerveiledning  
Bruksanvisning

## GB User Manual

DEFA Home Motion Detector is a wireless motion detector designed for use in cabins, homes and smaller businesses. You'll be notified by SMS if an alarm is activated.

Your Motion detector should be paired with your DEFA Home Base Unit before use.

- 1 Open the battery cover on your Motion Detector by pressing the indicated points. Loosen the battery cover and remove it.
- 2 Insert the included batteries. Attach the battery cover.
- 3 Set your DEFA Home Base in registration mode by pressing the pairing button (⚡) on the front of the Base Unit. You'll hear an intermittent beep for a maximum of 60 seconds. Continue with next step before sound signal stops.
- 4 Press the pairing button (⚡) on the back of the Motion detector. The Base Unit confirms successful registration by emitting another beep.

### PLACING THE MOTION DETECTOR

The motion detector type PIR (Passive InfraRed) is designed for installation in corners or on a smooth wall. During assembly it is important to consider the following:

1. Do not install directly over a heat source.
2. Do not install in locations that are moved around.
3. Do not install outdoors.
4. Do not install in locations exposed to direct sunlight.
5. Do not install behind blinds or curtains.

For optimal coverage, the Motion Detector should be assembled at 1.8 to 2.4 meters above floor level.

### TECHNICAL INFORMATION

Product name:	DEFA Home Motion Detector
Battery:	2 x. 1.5V AAA
Battery life:	ca. 1 year
Radio frequency:	868MHz
Radio range:	ca. 30 metres
Running temperature:	-20°C to + 40°C

### DEFA Home Customer support number

Sweden: +46 (0) 104 900 910  
Norway +47 815 50 085

[www.defahome.com](http://www.defahome.com)

## NO Brukerveiledning

DEFA Home Motion Detector er en trådløs bevegelsesdetektor beregnet for bruk i fritidshus, bolig og mindre næringsbygg. Ved utløst alarm får du beskjed på SMS.

For at du skal kunne bruke din bevegelsesdetektor må den meldes inn til din DEFA Home Base Unit

- 1 Åpne batteridekslet på bevegelsesdetektor ved å trykke inn på punktene som er anvist. Løsne så batteridekselet.
- 2 Sett inn de medfølgende batteriene som anvist, og sørg for at disse står riktig vei. Sett på plass batteridekselet.
- 3 Sett din baseenhet i innmeldingsmodus ved å trykke på innmeldingsknappen (⚡) på fremsiden. Et lydsignal gis kontinuerlig, i maksimalt 60 sekunder. Neste punkt må utføres innen lydsignalet stopper.
- 4 Trykk på innmeldingsknappen (⚡) på baksiden av bevegelsesdetektoren. Baseenheten kvitterer med et nytt lydsignal når innmelding er vellykket.

### PLASSERING AV BEVEGELSEDETEKTOREN

DEFA Home Motion Detector er lager for montering i hjørne eller på rett vegg. Ved montering er det viktig å merke seg følgende:

1. Ikke monter den direkte over varmekilder.
2. Ikke monter den på steder som er utsatt for trekk.
3. Ikke monter den utendørs.
4. Ikke monter den på steder som er utsatt for direkte sollys.
5. Ikke monter den bak persienner eller gardiner.

For å få optimal dekning bør bevegelsesdetektoren monteres 1,8 - 2,4 meter over gulvet.

### TEKNISK INFORMASJON

Produktnavn:	DEFA Home Motion Detector
Batteri:	2 stk. 1,5V AAA
Batterilevetid:	ca. 1 år
Radiofrekvens:	868MHz
Radiorekkevidde:	ca. 30 meter
Driftstemperatur:	-20°C til + 40°C

### Kundesupport Norge

Telefon: 815 50 085

[www.hyttami.no](http://www.hyttami.no)

## SE Bruksanvisning

DEFA Home Motion Detector är en trådlös rörelsedetektor avsedd för användning i fritidshus, bostäder och mindre företagslokaler. Vid utlöst larm får du besked via SMS.

For att du ska kunna använda din rörelsedetektor måste den paras till din DEFA Home Base Unit.

- 1 Öppna batteriluckan på rörelsedetektor genom att trycka på de angivna punkterna. Lossa på batteriluckan och lyft bort den.
- 2 Sätt i de medföljande batterierna enligt illustrationen och se till att de sitter rättvända. Sätt tillbaka batteriluckan.
- 3 Ställ din Defa Home Base Unit i registreringsläge genom att trycka på para-knappen (⚡) på framsidan av basenhet. En intermittent ljudsignal ljuder kontinuerligt, i högst 60 sekunder. Utför nästa steg innan ljudsignalen tystnar.
- 4 Tryck på para-knappen (⚡) på baksidan av rörelsedetektor. Basenheten bekräftar med en kort ljudsignal när registreringen har lyckats.

### PLACERING AV RÖRELSEDETEKTOREN

Rörelsedetektor av typen PIR (passiv infrared) är avsedd för montering i hörn eller på slät vägg. Vid montering är det viktigt att tänka på följande:

1. Montera inte direkt ovanför värmekällor.
2. Montera inte på platser som utsätts för förflyttning.
3. Montera inte utomhus.
4. Montera inte på platser som är utsatta för direkt solljus.
5. Montera inte bakom persienner eller gardiner.

För att få optimal täckning bör rörelsedetektor monteras på 1,8-2,4 meters höjd från golvet.

### TEKNISK INFORMATION

Produktnamn:	DEFA Home Motion Detector
Batteri:	2 st. 1,5V AAA
Batteritid:	ca. 1 år
Radiofrekvens:	868MHz
Radioräckvidd:	ca. 30 meter
Drifttemperatur:	-20°C till + 40°C

### Kundesupport Sverige

Tel: 0104 900 910

[www.defahome.se](http://www.defahome.se)