

Brukerveiledning for endekappe på IP67 LED stripe





Kutt slangen og LED
stripen på angitt sted



Fordel limet i endekappen



Tre endekappen
på LED Stripen.
Pass på at LED
stripen kommer
helt inn i
endekappen.



Etterfyll lim mellom endekappe og LED stripe

- Når limet er tørket, etter ca en halv time, kan stripen monteres.
- Pass på at endekappen ikke blir for hardt belastet det første døgnet slik at limet får tid til å herde

