

Trådløs trykkbryter

WPH-01




Trådløs trykknapp som muliggjør trådløs styring av ett eller flere produkter fra Plejd. Plasseres enkelt på valgfri plass med dobbeltsidig tape eller montering i eksisterende veggboкс. Innstillinger gjør du enkelt i appen Plejd.


- Brukes som direktestyring av pille (f.eks. DIM-01-2P), endevender eller som scenariorbryter.
- Beregnet batteritid opptil 200 000 klikk eller 15 år. (Utskiftbart batteri).
- Velg mellom enkel eller dobbelvippe (1-pol/kronevender).
- Vipper som passer med Elko RS/Plus eller Schneider Exxact inkludert, se artikkellisten for forskjellige fargevalg.

Artikkelliste for Trådløs trykkbryter

	EL-nummer
Passer med Elko RS/Plus hvit	WPH-01-EW 14 002 83
Passer med Exxact hvit	WPH-01-SW 14 002 81
Passer med Elko Plus svart	WPH-01-EB 14 002 84
Passer med Schneider Exxact antrasitt	WPH-01-SA 14 002 86



Montering utenpå veggbokser med skruerep.



Montering med medfølgende tape på vegg/flis.

DRIFTSTEMPERATUR

-25 til +35 °C
Ikke-kondenserande

DIMENSJONER

71x71x14 mm
Sentralplate 55x55 mm

RADIO

2,4 GHz mesh
Bluetooth®

RADIOREKKEVIDDE

Ca. 10 m innendørs.

OPPFYLTE STANDARDER

RED 2014/53/EU
EN 301 489
EN 300 328
EN 60950

