

Bruksanvisning/Asennusohje **ELKO Plus Option**



NO



SE

Ved montering:

Når du monterer ELKO Plus Option rammer av glass eller skifer er det viktig at veggen er slett rundt boksene. Er den for skjev eller ujevn kan det være en risiko for at rammene tar skade når apparatene spennes fast i rammene.

Ved demontering:

Når du skal demontere ELKO Plus Option er det viktig at du ikke bender med skrujern eller lignende verktøy mot glass, stål eller skifer rammen som da kan ta skade.

Vedlikehold:

Ved rengjøring av ELKO Plus Option anbefales en klut som er fuktet med rengjøringsmiddel uten løsnings- og slipmiddel

FI

Vid montering:

När du monterar ELKO Plus Option ramar av glas, stål eller skiffer är det viktig att väggen är jämn runt dosorna. Är väggen för skev eller ojämnn kan det finnas risk för att ramarna tar skada när apparaterna monteras.

Vid demontering:

När du skall demontera ELKO Plus Option är det viktigt att du inte bänder med skruvmejsel eller liknande verktyg mot ramen, som då kan ta skada.

Skötselråd:

Vid rengöring av ELKO Plus Option rekommenderas en mjuk trasa som är fuktad med rengöringsmedel utan lösningsmedel och slipmedel.

Asennettaessa:

On tärkeää, että rasioiden ympäröimät seinäpinnat ovat tasaisia kun asennat lasisia, metallisia tai liuskekivisiä ELKO Plus Option peitelevyjä. Seinäpinnan ollessa kiero tai epätasainen on vaarana, että peitelevyt vaurioituvat kojeita kiinnitetäessä.

Irrotettaessa:

Kun irrotat kojeita on tärkeää, että et kampea ruuvimeissellä tai vastaavalla esineellä vasten lasi-, metalli- tai liuskekivipeitelevyä, koska peitelevyt saattavat vaurioitua.

Puhdistus:

ELKO Plus Option peitelevyt voidaan puhdistaa pesuaineella kostutetulla räällä. Älä kuitenkaan käytä puhdistusaineita jotka sisältävät liuottimia tai hiontaaineita.

