



MÅL / MEASURES



**NO:** Minimumsavstand til brennbart materiale i armaturens stråleretning. /  
**EN:** Minimum distance to flammable material in the beam direction.



**NO:** Må installeres av autorisert el-installatør.  
**EN:** Installation must be performed by a qualified electrician.