

NEDHENGTTERRASSEVARMER SLIM 1500W

220-240V~ 50/60Hz 1500W IP44



Spenning:	220-240V~ 50/60Hz	Voltage:	220-240V~ 50/60Hz
Effekt:	1500W	Power:	1500W
Effektinnstillinger:	750W/1500W	Power effect:	750W/1500W
IP:	IP44	IP:	IP44
Inkluderer 1,8 m kabel og støpsel.		Include 1.8m cable and plug.	
Inkluderer fjernkontroll i pakken.		Include remote control in the box.	


Oversikt over komponenter /Components Overview

NO

1. Strømledning
2. Opphengskjede
3. Krok B
4. Kjede
5. Krok A

EN

1. AC Power cord
2. Hanging chain
3. Hook(B)
4. Chain
5. Hook(A)




Montering/ Assembly

1. Kontroller at krok A er godt festet til varmeren.
 2. Heng krok A på en krok eller et rør med diameter mindre enn 20 mm. Hvis røret er større enn 20 mm, henger du opp krok B.
 3. Koble varmeren til et 230V vegguttag.
- Merk: Vent til varmerens varmeelement er avkjølt før du flytter den.

1. Check Hook A is well attached to the heater.
 2. Hang Hook A on a hook or pipe with diameter less than 20mm. If the pipe is larger than 20mm, hang Hook B.
 3. Connect the heater to an AC 230V wall outlet.
- Note: Wait until heater's heating element has cooled down before moving it.

1. Bilde A, krok og hovedkroppens feste.
2. Bilde B, kroken er festet på veggen eller i taket.

1. Figure A, hook and main body fixation.
2. Picture B, the hook is fixed on the wall top or ceiling.




Operasjon/ Operation

Slik betjenes terrassevarmeren

1. Varmeren er utstyrt med en av/på hovedbryter. Når denne settes i «på» stilling, er varmeren i standby modus og det røde lyset tennes.
2. For å velge effektnivå, trykk på berøringsknappen. Trykk 1 gang for halv effekt (750w) og grønt lys tennes.
3. Trykk 1 gang til for full effekt (1500w) og lyset skifter til oransje.
4. Trykk 1 gang til for å skru av varmeren.

How to operate the terrace heater

1. The heater is equipped with a main ON/OFF switch. When this is set to the "ON" position, the heater is in standby mode and the red light lights up.
2. To select the power level, press the touch button. Press once for half power (750w) and the green light lights up.
3. Press once more for full power (1500w) and the light changes to orange.
4. Press once more to switch off the heater.



MÅLINGER / MEASURES

