

Funksjonalitet uten smarthus gateway (direkte på ovn)

- Ovn kan skrues av og på med hovedbryter
- Settpunkt for temperatur
- Indikator for aktiv varming i display
- Auto off på display kan aktiveres/deaktiveres
- Åpent-vindu-funksjon kan aktiveres/deaktiveres
- Barnesikring kan aktiveres og deaktiveres

Funksjonalitet i Athom Homey

- Ovn kan skrues av og på
- Veksle mellom Manuell eller Auto modus (ukesprogram)
- Settpunkt for temperatur
- Rapporterer romtemperatur
- Effektrapportering (W)
- Energirapportering (kWh)
- Ukesprogram kan programmeres i app
- Lysstyrke på panel kan settes i app
- Auto off på display kan aktiveres/deaktiveres i app
- Power up status (Manuell eller Siste program i ukesprogrammet) kan settes i app
- Åpent-vindu-funksjon kan aktiveres/deaktiveres i app
- Hysterese kan justeres i app
- Kalibrering av temperatursensor kan justeres i app
- Barnesikring kan aktiveres og deaktiveres i app
- Synkronisering av tid kan gjøres i app

Via Flows i Athom Homey kan man sette temperatur og slå ovnen av og på. Man kan også aktivere Flows basert på om ovnen er slått av/på, rapportert effekt, endret energiforbruk, rapportert temperatur og ønsket temperatur.

Funksjonalitet i Futurehome

I gateway:

- Settpunkt for temperatur
- Rapporterer romtemperatur
- Effektrapportering (W)
- Energirapportering (kWh)

Ukesprogram kan settes opp ved hjelp av Futurehome sin egen automatiseringsløsning.

Direkte på ovn (oppkoblet mot Futurehome):

- Auto off på display kan aktiveres/deaktiveres
- Åpent-vindu-funksjon kan aktiveres/deaktiveres
- Barnesikring kan aktiveres/deaktiveres

OBS! Inkludering i Futurehome kan kreve flere forsøk (1-5).