



PROVIDA VARME

**BOOSTER II™**  
POWERFUL HEATING

## BRUKERMANUAL

### **BOOSTER 2 2000W HVIT**

Varenummer: PVBO2 2000W WHT  
El-Nr: 5410041

### **BOOSTER 2 2000W SORT**

Varenummer: PVBO2 2000W BLK  
El-Nr: 5410042



Gratulerer med ditt kjøpt av en Booster II. Les de følgende instruksene nøye før bruk og ta vare på bruksanvisningen for fremtidig referanse.

#### **Før første bruk**

- Les og følg alle instruksjonene under, selv om du føler deg sikker på produktet.
- Fjern all emballasje og se at produktet er helt. Om du er usikker, ikke bruk produktet og kontakt forhandler.
- Kast emballasjen på egnet sted.
- Ta gjerne vare på esken for sesong- oppbevaring.

Noter datoen produktet var mottatt på garanti-siden i disse instruksjonene, og legg til kvittering.

[WWW.BOOSTERNORDIC.NO](http://WWW.BOOSTERNORDIC.NO)

- Bruk kun spenningen spesifisert på produktet.
- For å unngå overoppheting og fare for brann, ikke tildekk gitteret.
- Hold gjenstander minst 1 meter fra varmesidene / fronten, og 25cm fra kortsidene.
- Bruk ikke produktet på steder der drivstoff, maling eller andre brennbare væsker blir brukt eller er oppbevart.
- Produktet blir varmt i bruk. Ikke ta på fronten av produktet eller dekkgitter

**ADVARSEL: MÅ IKKE TILDEKKES for å unngå overoppheting.**

**For å redusere faren for brann, elektrisk støt, personskade eller skade på eiendom:**

**Før du skal flytte produktet, skru av produktet ved å koble det ut av stikkontakten og la de kjøle seg ned.**

- Før ikke inn objekter eller metalredskaper inn i produktet, dette kan føre til elektrisk støt, brann eller skade på produktet.
- Skulle et uhell skje og produktet kommer i kontakt med vann, skru av strømmen og ikke ta på produktet.
- Bruk ikke produktet med skadet strømledning, støpsel eller om produktet ikke fungerer som det skal.
- Bruk ikke produktet med våte hender.
- Koble ikke til strøm før produktet er ferdig montert og justert.
- Dette produktet er ikke ment for utendørs bruk.
- Produktet skal alltid stå på en flat overflate.
- Pass på at strømledningen ikke er kveilet før bruk. Kveilet strømledning kan føre til overoppheting.
- Fjern ikke støpselet fra stikkontakten før du har skrudd av produktet.
- Når produktet skal kobles fra strøm, hold alltid i støpselet og dra. Dra aldri i strømledningen.
- Dette produktet er ment for vanlig husholdningsbruk, og er ikke ment for industriell bruk.
- Produktet skal ikke plasseres rett under eller rett foran en stikkontakt.
- Fjern aldri dekselet til produktet.

**-Ved feil, kontakt forhandler**

- Produktet skal kun brukes som forklart i denne bruksanvisningen.
- Annen bruk som ikke er anbefalt av forhandler kan lede til brann, elektrisk støt eller skade.

#### **Spesifikasjoner**

**Model No.: PVBO2 2000W WHT - PVBO2 2000W BLK**



**Effekt: 1000W / 2000W Spenning: 220-240V**

**Frekvens: 50Hz**

## MONTERINGSINSTRUKSJONER

Dette produktet kommer med føtter på hjul.

1. Snu produktet forsiktig opp-ned og plasser basen til hjulene over skruhullene på hver side av produktet.
2. Fest med de 2 skruene som medfølger



Strek ut strømledningen og sett støpselet i en stikkontakt Sjekk at spenningen på spesifikasjonsplaten er den samme som i ditt hjem og at strømledningen ligger trygt på gulvet.

- Skru produktet på ved å vri på hovedstrømbryteren.

### Effektregulering

- For å velge lav effekt, vri bryteren / Power Switch til posisjon I
- For å velge høy effekt, vri bryteren / Power Switch til posisjon II

Lav Effekt	Høy Effekt
1000W	2000W

## **SIKKERHET:**

### **Beskyttelse mot overoppheting**

- Dette produktet er utstyrt med et overopphetingsvern som skrur produktet av automatisk om det blir for varmt.
- Overoppheting kan komme av at noe står for nære produktet foran på dekkgitteret eller ligger over produktet og dekker det.
- Om dette skjer, ta ut stikkontakten fra støpselet og la det kjøle seg ned i 30 minutter. Fjern alt rundt og skru produktet på igjen.
- Produktet burde når fungere som normalt. Fortsetter problemet å oppstå, kontakt din forhandler.

### **Veltesikring:**

- Varmeren er utstyrt med en veltesikring for å slå av ovnen hvis den velter.
- Hvis varmeren velter og veltesikringen aktiveres, dra ut stikkontakten fra støpsel, og vær forsiktig når du setter den opp igjen da den fortsatt vil være varm.
- Inspiser varmeren for skader, spesielt på varmeelementene og strømledningen.
- Ikke bruk varmeren hvis det er synlig skade.

### **Rengjøring og vedlikehold**

**VIKTIG:** Skru av strømbryteren og koble ut støpselet fra stikkontakten. Vent til varmeapparatet er helt nedkjølt før rengjøring.

- Støvsug luftventilasjon og dekkgitter for å fjerne støv fra disse områdene.
- For å fjerne støv fra utsiden av varmeapparatet bruk enten en støvsuger eller en fuktig (ikke våt) lofri klut, fuktet med varmt såpevann.
- Spray ikke med væsker
- Ikke prøv å rengjøre innsiden av produktet med vann
- Ikke prøv å åpne varmeapparatet.

### **Oppbevaring**

- Oppbevar produktet på et støvfritt sted når det ikke i bruk over lenger tid. Det beste er å oppbevare produktet i esken som produktet kom i. Forsiktig kveil ledningen sammen for å unngå skade på den.

## **Garanti**

### **Det er 5 års garanti fra fakturert dato.**

Ta godt vare på fakturaen da dette er bevis for kjøp og garantien. Om feil oppdages under garanti eller reklamasjonsperioden skal dette repareres gratis. Om produktet kan repareres eller må erstattes er dette opp til Provida Varme og/eller forhandler.

For at garantien skal gjelde må produktet brukes og vedlikeholdes ifølge manualen. Om produktet er brukt feil eller ikke vedlikeholdt gjelder ikke garantien.

## **Avhending**

Dette symbolet indikerer at produktet er et elektrisk apparat og skal ikke avhendes med vanlig avfall.

Lever produktet gratis til butikken eller nærmeste gjenvinningsstasjon.

## **Kundeservice**

- Eventuelle reparasjoner må gjøres av en autoriserte elektriker.
- Kontakt Provida Varme og/eller forhandler for support
- Uriktige reparasjoner kan føre til fare ved bruk.
- Garantien dekker ikke skader som et resultat av ulykker, bruksfeil, forsømmelse eller dårlig vedlikehold.
- I tråd med våre retningslinjer for kontinuerlig produktutvikling forbeholder vi oss retten til å endre produkt- og dokumentasjonsspesifikasjonene uten varsel.



Narverødveien 40, 3113 Tønsberg  
Tlf: 40 10 57 00  
E-post: [info@providavarme.no](mailto:info@providavarme.no)  
Web: [www.providavarme.no](http://www.providavarme.no)  
Nettbutikk: [www.providavarmeshop.no](http://www.providavarmeshop.no)